

## 2WD DRIFT用送信機参考設定(SV-D2・SGS-02使用時)

### 送信機別セッティング

※CODE10の数値は参考値です、走行させて微調整ください。

送信機名	M17・MT-5・MT-R SSLモード	M17 SXRモード	M12S・MT-44・MT-S	CODE10非対応
受信機名	RX-491/492/493	RX-491/492/493	RX-482/472/47T	RX-481/471他
BIND設定	FH5	FH5U	FH-4T	FH-3
レスポンスモード`ST	SUR	SXR	SSR	SHR/SSR
レスポンスモード`TH	SUR	SXR	SSR	SHR/SSR
レスポンスモード`AUX1	SHR	SHR	SHR	SHR
レスポンスモード`AUX2	SHR	SHR	SHR	SHR
SAFETY LINK	01/任意の数字	01/任意の数字	01/任意の数字	—
EPA ST L/R	車体に合わせ調整	車体に合わせ調整	車体に合わせ調整	車体に合わせ調整
EPA TH(基本値)	H100・B100	H100・B100	H100・B100	H100・B100
REV ST(通常)	NOR	NOR	NOR	NOR
REV TH	NOR	NOR	NOR	NOR
REV AUX1	NOR	NOR	NOR	NOR
REV AUX2	NOR	NOR	NOR	NOR
AUX1 TYPE	SV-D2	NOR	CODE10	—
AUX2 TYPE	SGS-02	NOR	CODE10	—
DIAL ASSING	任意の機能	AUX1(GAIN)	任意の機能	AUX1(GAIN)
DIAL STEP	1	1	1	1