

SV-D2用送信機参考設定

AUX1 CODE TYPE SV-D2		機能	※Boost有効時	10.5T・13.5T	8.5T
送信機	SV-D2内部設定				
CODE1	MODE 5	スロットルパンチ		30～50	40～50
CODE2	MODE 6	ニュートラルブレーキレート		0(路面により設定)	12
CODE3	MODE 7	ドライブフィール		25	72
CODE4	MODE 8	ニュートラルブレーキフィール		0(路面により設定)	5
CODE5	MODE 9	ブレーキフィール		30	10
CODE6	MODE 10	ブーストレート/進角		50	60
CODE7	MODE11	ターボ		40	12
CODE7	MODE11	レブリミッター			-70
CODE8	MODE12	ブーストスタート		22	10
CODE8	MODE12	アクティブスロットル			
CODE9	MODE13	ブーストアクセルレーション		40	10
CODE9	MODE13	ブーストエンド			
CODE10	MODE14	ニュートラルデッドバンド		25	10

※モーター進角は0～20度くらいに戻してセッティングしてください。