

● PRG-CLサーボ ● セッティング目安範囲



... デフォルト値
 ... 設定目安範囲

※対応機種(送信機/受信機)

送信機 (TX)	・M12S
	・EXZES-ZZ
	・MT44
受信機 (RX)	・RX-472
	・RX-482
	・RX-47T

※対応機種をお持ちでないお客様は「MULTI SETTING GEAR」をご使用ください。

NO.	項目ロゴ	内容	TX AUX 2	設定値 (目安範囲)										
1	SLL-CH	1:CH1 (ステアリング)	CODE 1	1										
2	STRETC	ストレッチャー調整	CODE 2	26	27	28	29	30	31	32	33			
3	BOOST	ブースト調整 (初期の動き出しの量調整)	CODE 3	26	27	28	29	30	31	32	33			
4	D-BAND	デッドバンド調整 (動き出しの不動量調整)	CODE 4	0	1	2	3							
5	MV-MID	中間トルクの変化調整	CODE 5	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
6	MV-END	後半のトルクの調整	CODE 6	27	28	29	30	31	32					
7	BRAKE	ブレーキ調整 (コーナー出口のクイック or アンダー調整)	CODE 7	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
8	MV-HLD	MV-MID/MV-END 合わせた全体の 範囲(位置)を調整	CODE 8	1	2	3								
9	MV-FRQ	初期と中間、 中間と後半の間の トルク調整	CODE 9	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	
10	MAX-PW	マックス デューティー調整 (最大パワー調整)	CODE 10	98	99	100								

「MULTI SETTING GEAR」にて変更可能項目