



※対応機種(送信機/受信機)

送信機 (TX)	・M12S
	・EXZES-ZZ
	・MT44
受信機 (RX)	・RX-472
	・RX-482
	・RX-47T



※対応機種をお持ちでないお客様は  
「MULTI SETTING GEAR」  
をご使用ください。

NO.	項目ロゴ	内容	TX AUX2	初期 設定値	①	②	③	④	⑤	⑥
					ローグリップ 路面向き	ローグリップ /ハイグリップ 路面向き	SDX-801 に似た フィーリング	SDX-801 エポリュ ションに似た フィーリング	ハイグリップ 路面向き	ドリフト Pタイル 低グリップ
1	SLL-CH	1:CH1 2:CH2 3:CH3	CODE 1	1:CH1 (ST)	1:CH1 (ST)	1:CH1 (ST)	1:CH1 (ST)	1:CH1 (ST)	1:CH1 (ST)	1:CH1 (ST)
2	STRETC	ストレッチャー調整	CODE 2	30	26	29	28	28	29	13
3	BOOST	ブースト調整	CODE 3	30	28	28	26	33	29	0 コースによっ ては少しずつ 上げて調整
4	D-BAND	デッドバンド調整	CODE 4	2	2	1	1	1	0	2
5	MV-MID	中間トルクの変化調整	CODE 5	50	43	44	50	50	46	0
6	MV-END	後半のトルクの調整	CODE 6	30	27	30	30	30	33	0
7	BRAKE	ブレーキ調整	CODE 7	10	4	5	7	7	8	45~65 ハンチングが 出ない範囲で 下げる
8	MV-HLD	MV-MID/MV-END 合わせた全体の 範囲(位置)を調整	CODE 8	2	2	2	2	2	2	2
9	MV-FRQ	初期と中間、 中間と後半の間の トルク調整	CODE 9	80	80	80	80	80	80	100
10	MAX-PW	マックス デューティー調整 (最大パワー調整)	CODE 10	100	100	100	100	100	100	100

「MULTI SETTING GEAR」にて変更可能項目