

送信機・受信機 動作適合表

品名	2.4GHz-FH4方式		2.4GHz-FH3方式		2.4GHz-DS2方式	FM シンセサイザー方式	FM クリスタル交換方式	AMクリスタル交換方式	
	SV-PLUシリーズ RX-482/472/47T RX-462/461 (※1)	RX-481/481WP RX-471/471W RX-471Dual-ID	RX-481WP/481/471 RX-471W/471Dual-ID RX-451/381/380	RX-451R (※2)	RX-442DS RX-371/371W RX-37E/37W			RX-231 (2ch) RX-341 (3ch)	231/341 以外
現 行 モ デ ル	M12S/M12/EXZES ZZ/EXZES Z 2.4GHz	○	○	○	○	×	×	×	×
	M11X/EXZES X 2.4GHz	×	×	○	○(※4)	○	×	×	×
	MT-4S 2.4GHz	○	○	○	○	○	×	×	×
	MT-4 2.4GHz	○(※3)	○	○	○(※4)	○	×	×	×
	MT-S 2.4GHz	○	○	○	○	×	×	×	×
	MX-3X/GEMINI X 2.4GHz	×	×	○(※5)	○(※6)	○	×	×	×
	MX-V 2.4GHz	×	×	×	×	○	×	×	×
廃 盤 モ デ ル	M11シリーズ+TM-222DS 2.4GHz	×	×	×	×	○	×	×	×
	EXZES PLUSシリーズ+TM-222DS 2.4GHz	×	×	×	×	○	×	×	×
	MX-3G 2.4GHz	×	×	×	×	○	×	×	×
	BLAZER G 2.4GHz	×	×	×	×	○	×	×	×
	M11シリーズ+TMS-231CW シンセ	×	×	×	×	×	○	○	×
	M11シリーズ+TM-201CW [S] クリスタル	×	×	×	×	×	○	○	×
	EXZES PLUSシリーズ+TM-211CS [R] クリスタル	×	×	×	×	×	○	○	×
	M8シリーズ+TMS-171CW シンセ	×	×	×	×	×	○	○	×
	M8シリーズ+TM-131CW クリスタル	×	×	×	×	×	○	○	×
	Super EXZESシリーズ+TMS-181CS シンセ	×	×	×	×	×	○	○	×
	Super EXZESシリーズ+TM-141CS クリスタル	×	×	×	×	×	○	○	×
	MX-3S シンセサイザー	×	×	×	×	×	○	○	×
	GEMINI II クリスタル	×	×	×	×	×	○	○	×
	MX-A クリスタル	×	×	×	×	×	×	×	○
	BLAZER II /SABER sport クリスタル	×	×	×	×	×	×	×	○
	(Super) M-zechs クリスタル	×	×	×	×	×	○	○	×
	旧 EXZES クリスタル	×	×	×	×	×	○	○	×

(※1) テレメトリー対応

(※2) RX-451RはSSR/SHRモードに対応した受信機です。NORモードには対応していません。

(※3) SV-PLUシリーズ、RX-482、RX-472を組み合わせた場合に動作はしますが、SSLシステムには対応しません。

(※4) SHRモード設定でSSRで動作、NORモード設定でSHRで動作致します。MT-4を使用してSSRモード設定では動作致しません。

(※5) 動作はNORモード固定となります。SSR/SHRモードには設定できません。

(※6) 動作はしますが、レスポンスはRX-451のNORモードと同等です。