

PRG-XBサーボ SANWAサポートドライバーセット

NO.	項目ロゴ	内容	送信機 / CODE AUX		工場 出荷 設定値	1/8GP-B			
			AUX2			PGS-XB			
						ST		TH	
						河本篤志 選手	大阪賢治 選手	河本篤志 選手	大阪賢治 選手
					①	①	①	①	
1	SLL-CH	※下記設定が反映されるサーボの SSL-CHを指定します。 自身のチャンネル以外は、 内部設定値が適用されます。 1 : CH1 2 : CH2 3 : CH3 0、4以上は内部設定値	CODE 1		1 : CH1 (ステアリング)	1 : CH1 (ステアリング)		2 : CH2 (ストットル)	
2	STRETC	ストレッチャー調整	CODE 2		40	72	70	40	40
3	BOOST	ブースト調整	CODE 3		54	54	80	54	54
4	D-BAND	デッドバンド調整	CODE 4		2	2	1	2	2
5	MV-MID	中間トルクの変化調整	CODE 5		32	30	60	32	32
6	MV-END	後半のトルクの調整	CODE 6		27	20	40	27	27
7	BRAKE	ブレーキ調整	CODE 7		52	65	50	52	52
8	MV-HLD	MV-MID/MV-END 合わせた全体の範囲 (位置)を調整	CODE 8	PGS SETTING GEARにて変更可能	2	2	2	2	2
9	MV-FRQ	初期と中間、 中間と後半の間の トルク調整	CODE 9		80	100	80	83	80
10	MAX-PW	MAXデューティー調整 (最大パワー調整)	CODE 10		100	100	100	100	100

・・・工場出荷設定値データーからの変更数値