

## 電動ツーリングカー用PGS-LH II サーボ設定

プロポ、受信機、サーボ M17、RX-492 (FH5対応受信機)、PGS-LH II  
 BIND時レスポンス 1CH: SXR

PGS-LH II	初期設定	EPツーリング	
使用CH(1CH、SSL)	(1CH)・SSL ステアリングST	(1CH)・SSL	(1CH)・SSL
CODE1 SSL-CH(SSLチャンネル設定)	1	1	
CODE2 STRETC(ストレッチャー調整)	50	79	
CODE3 BOOST(ブースト調整)	50	77	
CODE4 D-BAND(デッドバンド調整)	0	2	
CODE5 MV-MID(中間トルク変化調整)	50	79	
CODE6 MV-END(後半トルク調整)	30	40	
CODE7 BRAKE(ブレーキ調整)	50	50	
CODE8 MV-HOLD(全域にわたるパワー感調整)	2	2	
CODE9 MV-FRQ(全域にわたるフィーリング感調整)	80	75	
CODE10 MAX-PW(MAXデューティー調整)	100	100	