

## プロポの EPA のカーソルが移動できないお客様へご案内

対応機種

M17,M12S-RS、M12S、M12、MT-4S、MT-4

EXZEEZ-ZZ、EXZEEZ-Z

### カーソルが移動できない原因

使用時間が長くなりますとポテンシオメーターが消耗してニュートラルがズレます。  
ニュートラルがズレますと、ズレている方向に EPA のカーソルが固定されてしまい、  
カーソルが移動できなくなります。

### 改善方法

#### **M17**

取扱説明書 P 93 の CALIBRATION 機能を使用して設定して頂きますと改善されます。

#### **M12S-RS、M12S**

取扱説明書 P53、54 の VR CALIBRATION 機能を使用して設定して頂きますと  
改善されます。

#### **M12**

取扱説明書 P31、32 の VR ADJUST 機能を使用して設定して頂きますと改善されます。

#### **MT-4S、MT-4**

取扱説明書 P39 の VR ADJUST 機能を使用して設定して頂きますと改善されます。

#### **EXZEEZ-ZZ**

取扱説明書 P48,49 の VR CALIBRATION 機能を使用して設定して頂きますと  
改善されます。

#### **EXZEEZ-Z**

取扱説明書 P27,28 の VR ADJUST 機能を使用して設定して頂きますと改善されます。

上記機能を使用しますと、ST サーボ,TH サーボ（スピードコントローラー）の  
ニュートラル設定、EPA の再設定を行って頂きます様宜しくお願い致します。

ラジコン事業部  
サービス課